1. 기본 설정

1.1 사용자 인증

프로그램 사용 전 사용자는 등록을 하며, 이후 프로그램은 매 실행마다 자동으로 인증을 하게 된다. 인증 데이터 최초 입력, 변경, 인증 실패 시 아래의 버튼을 클릭하여 인증 절차를 진행할 수 있다.

> User License Registration	
✓ Auto-restart at boot	
Server Debug Mode Automatic turn off after 24 hours	
User License Registration	×
* Name : <mark>홍길동</mark>	
* Company : 회사이름	
Mobile : 010-1234-1234	
* E-Mail : yourmail@google.com	
* Purpose of use : Education	
> Registration	
Registration : success Authentication : success	
User support and bugs, contact : wjkim@linemac.co.kr Copyright 2022 LINEMAC. All rights reserved.	

[그림 1, 사용자 인증 화면]

인증 정보를 입력하고 "Registration" 버튼을 클릭한다.

프로그램은 유료가 아니지만, 라인맥 내부 판단에 의해 이용이 제한될 수 있다. 사용 목적이 Commercial 일 경우 라인맥에 반드시 통보를 해야 한다.

Upgrade 서버에 신규 버전이 존재하면 실행을 할 수 없으므로 Update 를 해야 한다.

기술 지원 : wjkim@linemac.co.kr

2.2 자동 실행 옵션

컴퓨터가 부팅이 되면 자동으로 서버 프로그램을 실행하는 기능이다. 사용자는 Administrator 권한으로 서버 프로그램을 실행해야 한다.



"Auto-restart at boot" 체크 버튼을 ON 한다.

2.2 Debug 모드 설정

통신하는 모든 디바이스에 대한 데이터 정보를 보여준다. 서버의 안정화를 위하여 24시간 동안만 제한 적으로 유지되며, 24시간 이후는 자동으로 기능이 종료된다.

>	User License Registration
~	Auto-restart at boot
~	Server Debug Mode

24 시간 동안 받은 데이터는 DB 에 저장됨으로 "Get Log" 버튼을 통하여 확인이 가능 하며, "Database all log clear" 버튼을 통하여 삭제 가능하다

2.3 Server 실행

인증이 완료 후, 아래의 "Start" 버튼을 클릭한다.



아래와 같은 화면이 출력 되면 반드시 액세스 허용 버튼을 클릭해야 한다. 최초 이 화면이 출력되지 않을 경우 프로그램의 설치 위치를 변경하거나

🔗 Windows 보안 경	; 고			×
Window	ws Defende	r 방화벽에서 이 앱의 일	부 기능을 차단했습	허니다.
모든 공용 네트워크 했습니다.	및 개인 네트워	크에서 Windows Defender 방화벽	이 LoRaNet의 일부 기능	을 차단
<u>.</u>	이름(N):	LoRaNet		
	게시자(<u>P</u>):	LINEMAC		
	경로(<u>H</u>):	C:\users\wjkim3\desktop\t	oin₩loranet.exe	
다음 네트워크에서	LoRaNet의 통신	허용:		
🕑 홈 네트워크,	회사 네트워크 ·	등의 개인 네트워크(<u>R</u>)		
✓ 공항, 커피숍 보안 기술이	등의 공용 네트: 적용되지 않은 경	워크(U)(공용 네트워크는 보안 수립 영우가 많으므로 권장되지 않음)	돈이 낮거나	
방화벽을 통한 앱 액	세스 허용의 위	<u>험성</u>		
			💡액세스 허용(<u>A</u>)	취소

방화벽 설정에서 액세스 허용 옵션을 추가해줘야 한다.

앱이 Windows Defender 방화벽을 통해 통신하도록 허용 허용되는 앱 및 포트를 추가 변경 또는 제거하려면 (설정 변경)을 클릭하십시오

	▲ 50 COU
용되는 앱 및 기능(<u>A</u>):	
이름	개인 공용
☑jflashlite	
■LGHUB Agent	
☑Logitech Gaming Framework	
■LoRaNet	
✓ loranet.exe	
□loranet.exe	
☑ LServer	

2. Application 작업

2.1 Application 등록

신규 등록을 위해 아래와 같이 "LoRa 1.02" 탭을 선택하고 "Add" 버튼을 클릭한다.

Serve	r 🔤	> LoRa 1.02 > LoRa	1.1	
> Applica	ntion	Add Edit Delete	> Device 11 Add	Edit Delete
Act	Class	APP-EUI	DEV-EUI	Join
OTAA	А	00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	OK
OTAA	A	01 02 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 03	OK
ABP	С	11 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 04	OK
OTAA	С	22 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 06	OK
			00 00 00 00 00 00 00 07	OK

Join 이 아니고, 데이터 전송에 사용되는 Channel 이 3 개이면 채널 마스크는 0007, 8 개이면 00FF 이다.

국내 Class C 를 사용하는 경우, RX2 Channel 과 RX2 Datarate 는 기본(자동) 입력 값을 사용하며, 이외는 Device 에 맞도록 설정한다.

Class A 는 RX2 관련 정보를 지원하지 않는다.

New Application		2
Activation :	OTAA	
Class :	A	~
ADR :	ON	~
Channel Mask :	OOFF	
Application EUI :		_
Rx 2 Channel :	921900000	
Rx 2 Datarate :	SF12	4
	BW125	Y.
App Servrer Url :	http://example.yourse	erver.co.kr
App Servrer Parameter :	/example/appeui/dev	/eui/up
Memo :		
	> Save	

"App Server URL" 은 기본적인 Application 서버 주소를 의미한다.

"App Server Parameter"는 URL Parameter 를 의미하며, 내용중 키워드가 있다면 실제 값으로 자동 변환되어, 호출된다.

키워드	변환 데이터
appeui	Application EUI
deveui	Device EUI

[테이블1, 키워드]

Ex 키워드입력) <u>http://test.yourserver.co.kr/example/appeui/deveui/up</u> 자동 변환된 URL 정보 :

http://test.yourserver.co.kr/example/A101020304050607/EC01020304050607/up

2.2 Application 서버 Report

호출 형태는 Post, 서버에 요청되는 Http Header 는 다음과 같다.

Accept: */* Accept-Encoding: gzip, deflate, br User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0;* Windows NT) Content-type: application/json; charset=UTF-8

서버에 요청되는 Body Data 는 JSON 형태의 UTF-8 Format 을 갖는다.

```
{
    "freq": 929100000,
    "modu" : "LORA",
    "datr" : "SF12BW125",
    "lsnr" : "5",
    "rssi" : "-70",
    "fcnt" : 561,
    "port:" 5,
    "data" : "A47CC38",
    "appeui" : "A101020304050607",
    "deveui" : "EC01020304050607",
    "gweui": "AC1F09FFFE00ABDA",
    "time" : "2022-07-01T12:24:34.438789"
}
```

Application 서버는 위의 정보를 바탕으로 구현이 되어야 하며, Body 데이터를 분석하여, 해당 파라미터 정보를 습득해야 한다.

2.3 Application 서버 응답

{

"Application 서버 Report"응답은 Json UTF-8 Format 형태를 가져야 한다. Application 과 Mac 데이터는 Hex String Format 을 가져야 한다.

```
"result": 0,
"appdata" : "010AB304",
"macdata" : "01",
```

Application 서버에서 보내는 실시간 정보는 받을 수 없으며 (지원안됨),

반드시 Network Server 에서 보내는 Report 의 응답으로만 데이터를 받을 수 있다.

result : Error Code

0 : SUCCESS	1 : MISSING_PARAMETER	2 : DUPLICATE_EMIL,
3 : DB_UPDATE_FAIL	4 : LICENSE_EXPIRE	5 : INVALID_TOKEN
6 : LAST_VERSION	7 : NOT_CONNECTED	8 : FAIL,

※ 참고로, 실시간 데이터를 보내고 싶을 경우에는 아래와 같이 "**Downlink 추가**" 기능을 이용한다.

3. Device 작업

3.1 Device 등록

아래와 같이 디바이스가 소속될 Application 을 선택하고, Add 버튼을 클릭 한다.

	ation	Add Edit	Delete	>	Device 10	Add Ed	dit Delet
Act	Class	APP-EUI			DEV-EU	JI	Join
OTAA	А	00 00 00 00 00 00	00 00 00		00 00 00 00 00	00 00 00 00	OK
OTAA	Á	01 02 00 00 00 00	0 00 00		00 00 00 00 00	0 00 00 03	OK
		Address (Dec) : Network ID (Dec) :	136				
		Address (Dec) :	136				
		Network ID (Dec) :	136				
		App Key (Hex 16 Byte) :					
		DOD NEON (HOY ID H)(TO)					
		App Skey (Hex To byte) .					

OTAA Device 의 Address 는 DB 상에 존재하는 최대값+1 로 자동 입력된다. ABP Device 의 경우 사용자가 직접 Address 값을 입력해야 하며, 프로그램은 Save 이전에 중복 값을 최종 확인한다.

입력을 완료하고 Save 버튼을 클릭한다

3.2 Downlink 추가

서버에서 Device 로 App Data 또는 Mac Data 전송을 위한 기능이다. Rx1 Channel 은 Class A, Class C 모두 가능 하지만, Rx2 Channel 은 Class C 만 지원된다.

POIL	CFIM	CH	MAC	APP	Time
1	UCF	RX 1		01 01 01 01 01 01 01	02.10 10.58.28
1	UCF	RX 1		11	02.10 10.59.28
1	UCF	RX 1		11 22	02.10 11.00.16

RX1을 선택하면 Device Tx에 대한 응답으로 1초 뒤에 입력된 데이터를 전달한다.

RX2 를 선택하면 실시간 전송되며, Device 는 Class C 로 세팅 되어 있어야 한다.

단 Device 는 Join 이외에 한번 이상의 TX 를 했어야 하며,

RX2 Channel 을 항상 Open 상태를 유지해야 한다.

Port	2	
, ore.	L	
Confirmed Type :	Unconfimed \sim	
Channel :	RX 2	
Application Data (Hex) :		
Mac Data (Hex) :		

전송이 완료되면, 완료된 시간이 등록된다.

"Reload" 버튼으로 테이블 정보를 update 하면서 확인해야 한다.